LEGO CITY

60207

2

⚠ WARNING: CHOKING HAZARD.
Small parts. Not for children under 3 years.

⚠ AVERTISSEMENT :
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.
Contient des petites pièces.
Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans.

⚠ ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA.
No recomendado para
niños menores de 3 años.
Contiene piezas pequeñas.




1
2
3
1
2





1x

1





2





3



4





5





6





1x

7





1x

8



2x

9



2x

10



11





12





13







1x

14





1x

15



2x

16





17



1x

18





19





20






POLICE



21




POLICE



22







23





24



1x

25



1x

26



2x

27



1x

28



29





30





31





1x

32





33





34





35





36



37





38





39





1x

40



1x

41





42





2x

43



1x

44



1x

45





46





1x

47





48





49












POLICE
POLICE

1x

50




1x
51
1
2
2
POLICE
POLICE



52





53







54




POLICE
POLICE

1x

55





56





57



58





59

1



2



3




POLICE
POLICE





60





61



1x

62





63



2x



64





65

1



2



3



4




POLICE
POLICE
DANGER
CAUTION
CAUTION


POLICE
POLICE
DANGER
DANGER
CAUTION
CAUTION



66

1



2




CLICK
CLIC
POLICE
POLICE




POLICE
POLICE
DANGER
CAUTION
CAUTION

1

2



3

2x
6177114

2x
300501

1x
4547489

1x
6044691

1x
6218899

2x
6092873

2x
609101

5x
302301

2x
6034044

2x
4598527

2x
6210385

1x
6061024

2x
4208160

1x
6252744

2x
370101

2x
302001

1x
371001

1x
300101

1x
4173943

1x
6147792

1x
6252368

2x
4261693

2x
6035405

2x
6055065

4x
6133721

1x
4543089

1x
4543090

4x
4514553

1x
4509443

2x
300423

1x
6248991

2x
4118785

2x
302323

1x
74156

1x
6253297

1x
6100217

1x
300424

1x
6079007

2x
366624

1x
383224

4x
4529236

1x
6170545

1x
403226

3x
241226

4x
6114987

2x
6016172

2x
6000650

1x
6088638

2x
6053077

1x
306826

4x
4515368

2x
362326

2x
383926

4x
4599984

1x
4114689

1x
247926

1x
4188534

2x
6040336

3x
4646864

1x
6248530

1x
6245240

2x
4646861

1x
6171728

1x
4646860

3x
6240217

1x
4159007

2x
6193782

1x
6092588

2x
6132566

1x
6132157

1x
6143407

2x
6102890

1x
6186638

4x
6173168

2x
6107758

1x
4585479

1x
6113985

1x
6248531

4x
4594238

6x
4211807

2x
4556157

1x
4641048

2x
6093527


1x
6252349


2x
4211452

2x
6221607

1x
6152814

1x
4567887

4x
4249139

1x
6217847

2x
4210726

1x
4211052

1x
4211039

1x
6092572

1x
4211094

1x
4239373

1x
4558959

2x
6178912


1x
4211115

4x
6214125

1x
6051842

1x
6060800

1x
4621352

1x
6146054

1x
6253290

1x
4512021

1x
6252270

1x
6252358

1x
6056258

1x
6132679


1x
6259802


1x
6236969

Customer Service
Kundenservice
Service Consommateurs
Servicio Al Consumidor
LEGO.com/service or dial
: 00800 5346 5555
: 1-800-422-5346

LEGO CITY

60183

60177

60182

60180

60181

60179

60178

LEGO.com/city

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2019 The LEGO Group. 6263075